

5a 净水云仓教你净水器滤芯如何更换？

滤芯作为净水器的核心部件，随着使用时间增长，会吸附大量杂质，到期需及时更换，否则影响水质。下面为大家详细介绍滤芯更换的全流程。



更换滤芯前，务必先切断净水器电源和水源，保障操作安全。接着打开净水器的滤芯舱门，不同品牌、型号的净水器，滤芯舱门位置和开启方式不同，可查看产品说明书。

取出旧滤芯时，注意观察滤芯型号和安装方向，有些滤芯可能需旋转或按压才能取出。旧滤芯取出后，会发现表面附着很多杂质，这正是它过滤掉的有害物质。

新滤芯在安装前，不要撕开包装，防止污染。安装时，对准卡槽，按照与取出旧滤芯相反的方向，将新滤芯旋紧或按压到位，确保安装牢固，不松动、不漏水。

全部滤芯更换完成后，关闭滤芯舱门，打开水源，让净水器运行 5 - 10 分钟，对新滤芯进行冲洗，排出可能存在的杂质。

最后，检查各接口处是否有漏水情况，若无异常，即可正常使用。



定期更换滤芯是保证净水器净化效果的重要举措，大家可在手机上设置提醒，按时更换，让 **5A 净水云仓净水器**持续为家庭提供洁净水源。



做100年净水供应链企业
56家源头合作工厂,10万+个用户见证

5A 净水云仓是由国内外多家净水器和净水器配件源头
厂家整合的净水供应链企业。官网: www.5ajs88.com

做100年·净水供应链企业

技术热线: 0760-88711268

地址: 中山市石岐区民科东路11号日升广场209-212卡

周经理

5A净水销售一部

手机: 139-2536-0891

电话: 0760-88920760



冯经理

5A净水销售二部

手机: 189-2818-2207

电话: 0760-88920500

