

RO 膜堵塞修复技巧：教你延长滤芯使用寿命

RO 反渗透机型出水越来越小？可能是 RO 膜堵塞了。试试这 2 招，让膜元件 “重获新生”。



轻度堵塞可进行手动冲洗：关闭压力桶球阀，打开水龙头让机器持续制水 15 分钟，利用高压水流冲洗膜表面杂质；重度堵塞需用专用清洗剂浸泡：将 RO 膜拆下，放入 3% 柠檬酸溶液中浸泡 2 小时，再用清水冲洗干净装回。若多次清洗后通量仍无改善，需更换新膜（使用寿命通常 2-3 年）。



定期对 RO 膜进行维护,能延长其使用寿命,降低更换成本。建议每 3 个月进行一次手动冲洗,水质较差地区可缩短至每月一次。



做100年净水供应链企业
56家源头合作工厂,10万+个用户见证

5A 净水云仓是由国内外多家净水器和净水器配件源头
厂家整合的净水供应链企业。官网: www.5ajs88.com

做100年·净水供应链企业

技术热线: 0760-88711268

地址: 中山市石岐区民科东路11号日升广场209-212卡

周经理

5A净水销售一部

手机: 139-2536-0891

电话: 0760-88920760



冯经理

5A净水销售二部

手机: 189-2818-2207

电话: 0760-88920500

